



Monospot 3  
 Vario Optic 8 903 0.5 .6.  
 Anbauleuchte 8 903 0.6 .6.  
 Luminaire

Schutzart – Protection IP 65  
 Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE  
 ANLEITUNG  
 MOUNTING  
 INSTRUCTIONS



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK  
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

High performance LED - floodlight.

Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten  
 Maximum loading of automatic circuit breakers  
 Ipeak 20 A 400 µs

**MONTAGEHINWEISE**


Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
 Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.  
 Leuchte ist geeignet für Montage auf normal  
 entflammaren Baustoffen.  
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
 trennen! Leuchte am Montageort befestigen.  
 Bei Montagehöhen über 3 m mindestens  
 zwei Befestigungsschrauben verwenden!

**MOUNTING INSTRUCTIONS**


Connect the light fitting in compliance with  
 prevailing regulations in your country. Luminaire  
 for non-protected outdoor installation.  
 Light fitting is suitable for mounting on normal  
 inflammable surfaces. Disconnect from power  
 supply before opening light fitting.  
 When installed at more than 3 metres height, be  
 sure to use at least two fixing screws.  
 Remove cover from housing by loosening the  
 2 rear screws and disconnect the electric plug  
 connection. Remove the sheathing from the last  
 10 cm of cable and pass cable through cable  
 gland. Take care to use the correct gasket to suit  
 the diameter of cable being used. Set of gaskets  
 supplied with luminaire. After making electrical  
 connection, place cover onto housing and  
 tighten the screws crosswise and with 4 Nm  
 torque. Aim luminaire and tighten the screws in  
 the mounting bracket with 5 Nm. Additional grub  
 screws (A) should be tightened with 4 Nm torque  
 to ensure that aimed position is maintained.  
 The glass is tempered  
 safety glass.

Sicherungsautomat:	<b>C16</b>	<b>B16</b>
Kabelquerschnitt [mm²]:	1,5	1,5
Anzahl Leuchten:	<b>25</b>	<b>15</b>
automatic circuit breaker type:	<b>C16</b>	<b>B16</b>
cable cross section [mm²]:	1,5	1,5
number of luminaires:	<b>25</b>	<b>15</b>

Deckel durch Lösen der drei Schrauben vom  
 Gehäuse nehmen und elektrische. Steckver-  
 bindung trennen. Netzanschlußleitung 10 cm ab-  
 manteln, durch die Kabelverschraubung führen,  
 passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen.  
 Nach dem elektrischen Anschluss Deckel  
 aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über  
 Kreuz anziehen: Drehmoment: 4 Nm.  
 Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel  
 ebenfalls mit 5 Nm anziehen. Zusätzliche  
 Gewindestifte A zur Sicherung der eingestellten  
 Ausrichtung mit 4 Nm anziehen. Das Glas ist ein  
 Einscheiben-  
 Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit  
 Schutzabdeckungen betrieben werden.



The light fitting may be operated only if all  
 protective covers are in place.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 903 0.. .6.	3,8 kg	0,049 m²

Type	Weight	Projected area
8 903 0.. .6.	3,8 kg	0,049 m²



Die in dieser Leuchte eingebaute  
 Lichtquelle darf nur durch den  
 Hersteller oder seinen Kundendienst  
 ähnlich qualifizierte Person ersetzt  
 werden.



The light source contained in this  
 luminaire shall only be replaced by  
 the manufacturer or his service agent  
 r qualified person.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
 angestrahlten Flächen einhalten!



Ensure that the minimum spacing between  
 luminaire and illuminated surface is observed.



**Verstellung des Ausstrahlwinkels,  
 während die Leuchte in Betrieb ist.**

Verschlusschraube B demontieren. Durch die  
 Öffnung mit einem 3mm Inbus-Schraubendreher  
 die Verstellungsschraube C drehen.  
 So die Linse in die gewünschte Position bringen  
 und den Ausstrahlwinkel einstellen.  
 Rechtsdrehen -> Ausstrahlwinkel wird größer  
 Linksdrehen -> Ausstrahlwinkel wird kleiner  
**ACHTUNG, unbedingt die Verschlusschraube B  
 wieder montieren und dicht verschließen.**

**Adjustment of the beam angle while  
 the floodlight is switched on.**

Open the screw plug B. Turn the screw C with a  
 3mm inbus screwdriver.  
 So the lens move and the favored beam angle  
 can be achieved.  
 Turn right -> beam angle becomes bigger  
 Turn left -> beam angle becomes smaller  
**ATTENTION, close the housing essential again  
 waterproof with the screw plug.**

